

ООО "Регионмаркет"

Информация по СКТ

Система контроля телеметрическая СКТ предназначена для автоматического контроля эксплуатационных параметров давления в шинах карьерных самосвалов, регистрации даты и времени возникновения и устранения аварии.

Система контроля позволяет увеличить срок службы шин путем предупреждения повреждений в результате падения или увеличения давления.

Система контроля телеметрическая разработана по техническому заданию ОАО «БелАЗ». В комплект поставки системы входят:

- передающие модули (бшт.) предназначенные для измерения давления в шине карьерного самосвала и температуры датчика, передачи данных по радиоканалу в базовый модуль.



ООО

www.

кет"

t.ru

+7 495 505-66-81

- базовый модуль (БМ) предназначенный для обработки данных, поступающих от передающих модулей по радиоканалу, проверки их на соответствие заданному допустимому диапазону и в случае несоответствия формирования записи в энергонезависимой памяти журнала событий модуля. В зависимости от модификации базового модуля индикация аварийных ситуаций, просмотр текущих параметров или истории событий, а также настройка системы может осуществляться непосредственно с помощью базового модуля либо с помощью интерфейса ЭПП.



- антенна левого борта;
- антенна правого борта;
- сумматора (используется с БМ с индикацией);
- кабель сумматора (используется с БМ с индикацией).
- комплект запасных частей, состоящий из трех передающих модулей.

Установка СКТ осуществляется по документации ОАО «БелАЗ».

Обозначение системы в зависимости от применения, модификации передающего модуля и климатического исполнения при заказе:

«Система контроля телеметрическая СПЗ.001.001-XX.YZ».

где XX – обозначение в зависимости от применения системы.

YZ – обозначение дополнительных вариантов исполнения системы: Y – обозначение варианта присоединительной резьбы передающего модуля (0 – резьба V8; 1 – резьба V12); Z – обозначение климатического исполнения с диапазоном рабочих температур (0 – от минус 40°C до плюс 65°C; 1 – от минус 55°C до плюс 65°C). Исполнение 00 может не указываться. Исполнение YZ – 00 – производится серийно, другие модификации могут быть поставлены под заказ.

+7 495 505-66-81

ООО "Регионмаркет"

Кодировка обозначения исполнения	Применение	Модификация БМ
XX		
04	Карьерный самосвал 75137	С индикацией
05	Карьерный самосвал 75131	Без индикации
23	Карьерный самосвал 75302,75311	С индикацией
25	Карьерный самосвал 75310,75306,75600,75601	Без индикации
32	Карьерный самосвал 7555В,Е,Ф	Без индикации
52	Карьерный самосвал 75170	Без индикации

Пример записи при заказе серийной СКТ для карьерного самосвала 75131:
«Система контроля телеметрическая СПЗ.001.001-04»

Пример записи при заказе серийного БМ с индикацией:
«Базовый модуль СЕЦИ.453819.003»

Пример записи при заказе серийного БМ без индикации:
«Базовый модуль СЕЦИ.453819.002»

Пример записи при заказе серийного передающего модуля:
«Передающий модуль СЕЦИ.453846.001»

Пример записи при заказе комплекта запасных частей СКТ, состоящей из трех передающих модулей: **«Комплект запасных частей СКТ СЕЦИ.424913.001»**

Пример записи при заказе комплекта запасных частей СКТ, состоящей из шести передающих модулей: **«Комплект запасных частей СКТ СЕЦИ.424913.002»**

ООО "Регионмаркет"

www.belazmarket.ru

+7 495 505-66-81